

Miniguia – SURE® Washroom Cleaner & Descaler

Disponível em 2,5 L para o Sistema QuattroSelect®

Sealed Air
Diversey Care



Detergente para limpeza diária e remoção de calcário de todas as superfícies de uma casa de banho



Permite prevenir e remover o calcário



Deve ser usado com o Sistema QuattroSelect® da Diversey Care

Aplicação:




Todas as superfícies de uma casa de banho


Instruções de utilização...



1 Inserir as embalagens no compartimento correto.



2 Rodar o seletor amarelo para o produto selecionado.




3 **Método de balde:** Encher o balde utilizando a mangueira. Pressionar a pistola para começar a dosear.


Método de Spray: Inserir a garrafa pulverizadora e pressionar contra o botão para começar a dosear.



4 Aplicar a solução usando uma mopa (método de balde) ou um pano (método de spray). Limpar rigorosamente. Deixar atuar durante 1 minuto.



5 Enxaguar/ substituir a mopa/ pano com regularidade. Enxaguar.



6 Deixar secar ao ar.