

Diversey

Dry Wipes Dispensador de Toalhetes Descartáveis

O Dispensador de Toalhetes Descartáveis Dry Wipes da Diversey Care proporciona flexibilidade e facilidade na criação de toalhetes de limpeza personalizados, bastando para isso adicionar um detergente ou um desinfetante à sua escolha.

Versatilidade

- Pode ser utilizado com uma ampla variedade de detergentes, higienizantes e desinfetantes da Diversey Care
- Utilizar em todas as superfícies duras não-porosas indicadas no rótulo do produto
- O recipiente pode ser reutilizado com as recargas Dry Wipes

Eficácia

- Toalhetes, com tratamento especial, não se misturam com os produtos de limpeza ou as atividades desinfetantes
- Fibras de qualidade elevada permitem facilmente remover e recolher a sujidade, o pó, e outros detritos
- Toalhetes individuais num sistema fechado reduzem o risco de contaminação cruzada na superfície, e salpicos ou derrames de químicos

Eficiência

- Permite dispensar toalhetes de limpeza individuais, sem necessidade de torcer
- O sistema de fecho do recipiente permite que os Toalhetes possam ser utilizados em vários turnos, poupando tempo e dinheiro
- Redução de desperdício de químicos ao proporcionar uma carga precisa de produto sobre cada toalhete
- Ideal para instalações que não tenham lavandaria

Indicado para

- Área da saúde
- Área da educação
- Sector do retalho
- Empresas de limpeza
- Entidades públicas
- Hotelaria





Dry Wipes Dispensador de Toalhetes Descartáveis

O Dispensador de Toalhetes Descartáveis Dry Wipes é a escolha perfeita para a remoção de pó e sujidade em estabelecimentos que não tenham lavandaria.

Os toalhetes descartáveis pré-humedecidos podem substituir o tradicional sistema de pulverizar e limpar.

Instruções de utilização

- Assegurar que o Dispensador de Toalhetes Descartáveis Dry Wipes da Diversey Care é compatível com o tipo de solução química desejada. Ler a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto e testar a compatibilidade entre este e os toalhetes.
- Consultar a FDS para informação mais detalhada sobre quaisquer perigos relacionados com a solução química e sua
 utilização. Seguir todas as recomendações de segurança aplicáveis e usar equipamentos de proteção adequados. Para
 esclarecimento de dúvidas relacionadas com a utilização da solução química aconselhar-se junto do respetivo supervisor
 ou o responsável por Higiene e Segurança no Trabalho.
- Preencher o rótulo do Dispensador de Toalhetes Descartáveis com todas as informações sobre a solução química adicionada ou aplicar no recipiente o rótulo pós-venda correto.
- NOTA: Este rótulo não substitui a FDS do fabricante ou do fornecedor
- Verter lentamente o produto sobre a parte superior do rolo. Utilizar aproximadamente 0,75 L até 1,5 L de solução química por recipiente. Para obter o nível de saturação desejado, pode ser necessário adicionar maior ou menor quantidade de solução.
- Puxar o toalhete a partir do CENTRO do rolo, através da abertura da tampa. Fechar a tampa.

Dados Técnicos			
Aspeto	Branco	Tamanho	30,5 cm x 26,7 cm
Material	Fibra virgem de polipropileno		

Produto	Embalagem disponível	
Dry Wipes Dispensador de Toalhetes Descartáveis	6 x 125 toalhetes	
Dry Wipes Recargas de Toalhetes Descartáveis	6 x 125 toalhetes	