


# INSTRUÇÃO DE TRABALHO




## LAVAGEM MANUAL DE LOUÇA




**1. Fechar a cuba e colocar 1 dose de Optimum Ultra Extra Higiene por cada 10 litros de água quente.**




**2. Lavar a louça (renovar o banho quando necessário).**



**3. Enxaguar.**



**4. Deixar secar.**



**5. Colocar a louça em local limpo e fresco.**

### OPTIMUM ULTRA EXTRA HIGIENE



#### DOSEAMENTO

**1 Dose /  
10 litros de água  
(Bomba doseadora)**

